

FASZENES KERTI GRILL

FZG 1009



ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetések

HA NEM VESZI FIGYELEMBE A FENTI “VESZÉLY”, “FIGYELMEZTETÉS” ÉS “VIGYÁZAT” KEZDETŰ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEKET, AKKOR SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT, ILLETVE ANYAGI KÁRT OKOZÓ TŰZ VAGY ROBBANÁS TÖRTÉNHEK.

- ✿ A BIZTONSÁGI ÁBRÁK() fontos BIZTONSÁGI információkra figyelmeztetnek.
- ✿ A VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS, vagy VIGYÁZAT jelzőszavak ✿ BIZTONSÁGI ÁBRÁKKAL együtt jelennek meg.
- ✿ A VESZÉLYfigyelmeztet a legkomolyabb veszélyre.
- ✿ Kérjük, olvassa el a használati útmutató összes biztonsági tájékoztatását.
- ✿ VESZÉLY
- ✿ A jelen használati útmutatóban található Veszély, Figyelmeztetések és Vigyázat megjelölésekfigyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet, vagy tűz vagy robbanás esetén anyagi kárt okozhat.
- ✿ Beltérben használni tilos! A grillezőt kizárólag szabad téri használatra tervezték. Ha beltérben használja, felgyülemlik a mérgezőfüst, és súlyos sérülést vagy halált okoz.
- ✿ Csak kültéren, jól szellőzőhelyen használja a grillezőt. Ne használja garázsban, épületben, fészerben vagy egyéb zárt helyen.
- ✿ Éghetőszerkezet alatt a grillezőhasználat tilos.
- ✿ VIGYÁZAT! Ne használjon alkoholt vagy benzint a tűz meggyújtásához vagy felélesztéséhez! Csak az EN 1860-3 szabványnak megfelelőöltűgyújtót használjon.
- ✿ A nem megfelelőösszeszerelés veszélyes lehet. Kérjük, kövesse a kézikönyvben lévőösszeszerelési útmutatásokat. Csak akkor használja a grillezőt, ha az összes alkatrésze a helyén van. A grillezőbegyújtása előtt ellenőrizze, hogy a hamufelfogó megfelelően a lábához legyen rögzítve a grillezőteknője alatt, vagy helyezze be a nagy kapacitású hamufelfogót.
- ✿ Forró, vagy meleg faszénhez ne adjon begyújtófolyadékot, vagy begyújtófolyadékkal átitatott faszenet. Használatot követően zárja le a begyújtófolyadékot és helyezze a grillezőtől biztonságos távolságra.

- ☼ Benzin, alkohol, vagy más igen gyúlékony folyadék használata a faszén begyűjtására tilos. Ha faszén begyűjtő folyadékot használ, a begyűjtés előtt távolítsa el az alsó szellőzőnyílásokon esetleg átszivárgott folyadékot.
 - ☼ A grillezőüzemeltetésekor megfelelőkörültekintéssel járjon el.
A készülék használat közben nagyon felforrósodik és működés közben sohasem szabad felügyelet nélkül hagyni.
 - ☼ FIGYELMEZTETÉS! Tartsa távol a kisgyermeket és a háziállatokat.
A gyermekeket, vagy háziállatokat sose hagyja felügyelet nélkül a forró grillezőközelében.
 - ☼ FIGYELEM! A grillezőnagyon felforrósodik, ezért ne mozgassa használat közben. Mozgatás előtt hagyja lehűlni a grillezőt.
 - ☼ Használat közben tartsa legalább másfél méterre a grillezőt az éghető anyagoktól. Az ilyen anyagok a teljesség igénye nélkül például a fa-, vagy kezelt fa pallók, terasz és veranda fa szerkezeti elemek.
 - ☼ Csak akkor távolítsa el a hamut, ha már az összes faszén teljesen elégett, kialudt és a grillezőlehűlt.
 - ☼ A grillezőbegyűjtása és használata közben ne viseljen laza, ujjú ruhát.
 - ☼ Ne használja a grillezőt nagy szélben.
 - ☼ FIGYELMEZTETÉS
 - ☼ A grillezőt mindig stabil, sík felületen használja.
 - ☼ A faszén meggyújtása és bemelegítése közben vegye le a grillezőfedelét.
 - ☼ Soha ne érintéssel ellenőrizze, hogy felmelegedett-e a faszénrostély, a hamu, a faszén vagy a grillező.
 - ☼ A fellobbanások megfékezésére, vagy a faszén eloltására soha ne vizet használjon, mivel ez károsíthatja a porcelánbevonatot.
 - ☼ Használjon hosszú, hőálló nyéllal ellátott megfelelőgrillezőszerszámokat.
 - ☼ A forró szenet ne öntse olyan helyre, ahol később ráléphet valaki, vagy a szén tüzet okozhat. Ne öntse ki a forró hamut és szenet amíg az teljesen ki nem aludt. Ne rakja el tárolás céljára a grillezőt, amíg a hamu és a szén teljesen ki nem aludt.
 - ☼ Tartsa távol a sütési területtől az olyan gyúlékony gőzöket és folyadékokat, mint a benzin, az alkohol, stb. és más gyúlékony anyagokat.
 - ☼ Kezelje és tárolja óvatosan a forró elektromos gyújtószerkezeteket.
 - ☼ Tartsa távol az elektromos vezetékeket és kábeleket a grillezőforró felületeitől és a nagy forgalmú területektől.
 - ☼ Alkohol, receptköteles vagy recept nélkül kapható gyógyszerek használata csökkentheti a készülék megfelelőösszeszerelésének, vagy biztonságos használatának képességét.
 - ☼ Ez a grillezőfűtésre nem használható.
-

✿ VIGYÁZAT

- ✿ Ha alufóliával béleli ki a teknőt, azzal elzárja a légáramlást. Ehelyett ha közvetett módszerrel süt, használjon cseppfogó tálcát a húsból kicsepegőlé felfogására.
- ✿ Ha éles tárgyat használ a sütőrostély tisztítására vagy a hamu eltávolítására, azzal kárt tesz a felületében.
- ✿ Ha súroló hatású tisztítószerrel használ a sütőrostély vagy a grillező tisztítására, azzal kárt tesz a felületében.
- ✿ Rendszeresen és alaposan tisztítsa meg a grillezőt.

SZIMBÓLUMOK



Figyelmeztetés!! Forró felület.